



Beispiel nach DIN 18534 – häusliches Bad

Geprüfte Sicherheit im System – mit PCI-Produkten für die Innenraumabdichtung nach DIN 18534

1 **PCI Gisogrund®**
Haft- und Schutzgrundierung für Wand und Boden

2 **PCI Lastogum® grau / weiß**
3 Wasserdichte, flexible Schutzschicht unter Keramikbelägen

4 **PCI Pecilastic® W**
Flexible Abdichtungsbahn unter Keramik- und Natursteinbelägen

5 **PCI Pecitape® 10 x 10**
PCI Pecitape® 15 x 15
PCI Pecitape® 22 x 22
PCI Pecitape® 42,5 x 42,5

Spezial-Dichtmanschetten zum Eindichten von Rohrdurchführungen

6 **PCI Nanolight®**
Leichter variabler Flexmörtel für alle Untergründe und alle keramischen Beläge

7 **PCI Seccoral® 1K /**
PCI Seccoral® 2K Rapid
Flexible / Schnellabbindende Sicherheits-Dichtschlämme

8 **PCI Flexmörtel® S1 Flott**
Verformungsfähiger Fliesenkleber speziell für großformatige Bodenfliesen

9 **PCI Nanofug® Premium**
Variabler Flexfugenmörtel für alle Fliesen und Natursteine

10 **PCI Pecitape® 120 /**
PCI Pecitape® 250
Spezial-Dichtband für wasser-dichte Eck- und Anschlussfugen

11 **PCI Pecitape® WDB**
Schallschutz-Wannendichtband für Badewannen und Dusch-tassen

12 **PCI Pecitape® Protect**
Schnittschutzband für alle elastischen Dichtstoffe

13 **PCI Pecitape® 90° I /**
PCI Pecitape® 90° A
Vorgefertigte Spezial-Innenecke / Außencke

14 **PCI Silcofug® E**
Elastischer Silikondichtstoff

Wichtiges Detail

Bereiche unter und hinter Bade- und Dusch-wannen sind entweder durch Fortführen der Abdichtung oder durch das Anbringen des Wannendichtbandes PCI Pecitape® WDB zu schützen.